

## SEI-280NZL



### Instalación:

- ❖ Para puertas que se abren hacia adentro, instale el cuerpo de la cerradura en el interior y luego debe instalar el soporte ZL al mismo tiempo.
- ❖ Descargue la placa de montaje del cuerpo de la cerradura.
- ❖ Fije el soporte L en el marco de la puerta y luego fije el cuerpo de la cerradura en el soporte L.
- ❖ Monte el soporte en Z y luego fijelo en el marco de la puerta.
- ❖ Fije la placa del inducido en el soporte Z.

